


Per un corretto uso della strumentazione eseguire questa semplice procedura.

1. Accedere le "ciabatte" corrente
2. Accedere per primo il mixer
3. Accendere le casse FBT, il subwoofer FBT ed i monitor ALTO

Il volume e l'equalizzazione delle casse sono regolati ad un livello discreto si consiglia pertanto di non modificare questo setup e di agire solo sul volume del mixer e dei canali utilizzati.

Per spegnere l'impianto eseguire la stessa procedura inversamente




IL potenziometro 1 indica la regolazione dell'intensità dell'effetto LEXICON MR200. In posizione "0" l'effetto è escluso

IL potenziometro 3 indica la regolazione del volume del monitor (cassa spia) ALTO 1

IL potenziometro 4 indica la regolazione del volume del monitor (cassa spia) ALTO 2

Il tasto mute, se inserito, segnalato dal led rosso acceso, indica che il canale è spento. Basterà disinserirlo per accenderlo

Livello ottimale di volume (0 db) superandolo si rischia spiacevoli effetti di distorsione e feedback



L'effetto lexicon MR200 dispone di una vasta gamma di reverberi e delay memorizzati. Scorrendo la manopola indicata si visualizza il numero del Preset premendola il preset viene richiamato. Si consiglia di usare sempre il preset n°21

Puoi visualizzare questa guida al sito www.vivamusica.it